





ASTILLADORA DE BORDES

El borde « El accesorio triturador de madera EDGE de flujo estándar convierte la maleza, las ramas y las hojas en astillas de tamaño perfecto para usar como cobertura del suelo para caminos o lechos de entrada para controlar las malezas, retener la humedad y mejorar los procesos de compostaje. Perfecto para que los propietarios de terrenos arbolados, arbolistas y municipios se deshagan de la maleza y las ramas.

FUNDAMENTOS OPERATIVOS

El accesorio de la trituradora de madera cuenta con una abertura de tolva de alimentación automática de 20 "x 20" para manejar ramas grandes y de tamaño difícil de hasta 4 pulgadas de diámetro y los ángulos se cepillan contra las cuchillas a medida que arrastra el material hacia la trituradora. Las rejillas de entrada de aire maximizan la fuerza de soplado para sacar las virutas del conducto hasta 20 pies.

El rotor de 25 pulgadas cuenta con 2 hojas de astillado reversibles de acero endurecido colocadas a 180 grados entre sí para mantener el rotor en equilibrio. Las cuchillas trabajan juntas para cortar, cizallar y triturar la madera a medida que se mueve a través de la máquina, girando 1000 rpm a 24 gpm.

ESPECIFICATI ONS

	Peso	Hyd. Req.	Tamaño del núc	edMax. Apertura		Fan Dia.	Descarga	
Modelo	(libras / kg)	(gpm / lpm)	(pulg / mm)	(pulg / mm)	Tipo de hoja	(pulg / mm)	Distancia (pies / m)	
WC4	740/336	14-24 / 53-91	4x10 / 102x254	20x20 / 508x508	2 reversibles	25/635	20/508	

CARACTERISTICAS

- Flujo estándar, ramas de virutas de hasta 4 "de diámetro
- La tolva de alimentación automática de 20 "x 20" inclina el cepillo y tira el material hacia
 la trituradora
- La entrada de aire expulsa el material de la rampa hasta 20 pies
- Rotor de 25 pulgadas con cuchillas reversibles de acero endurecido
- El rompe ramas rompe ramas largas a medida que pasa a través del rotor
- Se pliega para facilitar su transporte y almacenamiento.





Se pliega para facilitar su transporte y almacenamiento

	Cargadores de patines radiales						Cargadores de deslizamiento ve			erticalesCargadores de cadenas			
Compatibilidad de la máquina Gehl / Mustang	3640E / F		R150 / 500R 1650	R165 /)R 1900R	R190 / 2200R 260	R220 / OR 2700V					RT175 GEN: 2 / R <u>NXT2</u>	RT210 T250 / <u>NXT2</u>	
Alegre	+	•	•	+	+	+	•	•	•		•	•	•

